


LemATMO

powietrze, którym oddychasz

Ustawienie stacji LemATMO za pomocą urządzenia mobilnego

1. Podłącz LemATMO do prądu. Dioda powinna zaświecić się na biało, a następnie na fioletowo.
2. Uruchom swoje urządzenie mobilne (telefon, tablet).
3. Zmień ustawioną sieć WiFi na **LemATMO** (hasło: **12345678**). Stacja nie pozwala na połączenie za jej pośrednictwem do internetu, więc niektóre urządzenia poproszą o potwierdzenie wyboru sieci (komunikat: „*Ta sieć nie ma dostępu do internetu. Nadal chcesz się z nią połączyć?*”). Naciśnij: „Tak”.
4. Włącz przeglądarkę internetową (np. Chrome czy Safari) i w pasku adresu wpisz: **192.168.4.22**. Jeżeli wyświetli się komunikat: „*Strona internetowa jest niedostępna*”, spróbuj odświeżyć stronę.



5. Wybierz swoją lokalną sieć WiFi, a następnie wpisz hasło i kliknij naciśnij „**Ustaw**”.
6. Urządzenie samoczynnie się zrestartuje i spróbuje połączyć do internetu. W przypadku niepowodzenia, dioda na urządzeniu będzie świeciła na fioletowo. Komunikat: „*Zmieniono ustawienia. LemATMO zostanie zrestartowane*” oznacza powodzenie operacji.
7. Jeżeli LemATMO nawiąże połączenie, dioda zacznie świecić na zielono (przy niskim stężeniu pyłów), żółto (stężenie umiarkowane) lub czerwono (stężenie wysokie).

Oznaczenia sygnalizowane za pomocą diody

Kolor diody	Opis
biały	LemATMO zostało podłączone do prądu
fioletowy	LemATMO nie może połączyć się z siecią WiFi
zielony	niskie stężenie pyłów (do 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
żółty	umiarkowane stężenie pyłów (od 50 do 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)
zielony	wysokie stężenie pyłów (powyżej 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

Uwagi

1. Urządzenie przeznaczone do użytku wewnętrznego
2. Urządzenie łączy się z Internetem poprzez sieć WiFi
3. Pomiar co 12 min.
4. Krótkotrwałe przekroczenie stężenia pyłów nie jest niebezpieczne dla zdrowia
5. Wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres: **tomasz@lemat.org.pl**

LemATMO


powietrze, którym oddychasz

Rejestracja urządzenia

1. Uruchom przeglądarkę internetową
2. W pasku adresu wpisz: atmo.lemat.org.pl



3. Po prawej stronie w polu „**Zarejestruj stację**” wpisz numer stacji (podany na obudowie), adres i miejscowość (nie wymagane) oraz opis, po którym później odnajdziesz swoje urządzenie.
4. Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie zobaczysz komunikat: „**Stację dodano poprawnie**”.
5. Naciśnij „**Przeglądaj dane**”



6. W polu rozwijalnym „**Stacja**” wybierz swoje urządzenie, zgodnie z wprowadzonym wcześniej opisem.